


Enregistrer une scène du Setter 24

Maintenir enfoncé + appuyer sur :

- Passer au mode enregistrement



- sélectionner le mode 24 canaux



- faire sa préparation

- enregistrer



- affecter à un canal (exemple 13)



- sortir du mode enregistrement



Effacer une scène du Setter 24

Maintenir enfoncé + appuyer sur :



- Passer au mode enregistrement




+



- sélectionner le mode CHNS SCENE



+



- Sélectionner la scène a effacer



+



- effacer



- sauvegarder



+



- sortir du mode enregistrement



+

