


bouton pour fader de canaux pioneer DJM S7



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	100-058-3525
-------	--------------

bouton pour fader de canaux pioneer DJM S7

bouton pour fader de canaux pioneer DJM S7

pour Fader nécessite le stoppeur 100-058-3537 et le 100-058-3535 pour être complet
nouvelle ref DAC3540

Bouton d'origine pour les ref suivantes :

DDJ1000SRT
DDJREV5
DJM900NXS2W
DJM900NXSM
XDJRX2W
XDJXZW

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		