



Bouton Mic Mute pour Sennheiser EW G4

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : MICBTTN-G4



Bouton Mic Mute pour Sennheiser EW G4

Bouton Mic Mute pour Sennheiser EW G4

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles