


Pédalier midi sans fil 4 boutons



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	MIDI-W4CH
-------	-----------

Pédalier midi sans fil 4 boutons

Pédalier MIDI sans fil 4 boutons Chocolate Plus ? Contrôleur portable compact

Compact et léger, ce pédalier MIDI sans fil Chocolate Plus est conçu pour les musiciens en déplacement. Idéal pour le contrôle d'effets, le changement de pages ou la gestion d'applications musicales, il offre une utilisation fluide et intuitive. Sa connectivité sans fil et sa compatibilité étendue en font un outil polyvalent pour la scène comme pour le studio.

Caractéristiques principales

Connectivité : transmission sans fil + connexion USB pour un contrôle fiable

Autonomie : jusqu'à 12 heures d'utilisation avec recharge rapide en 2,5 heures

Fonctionnalités : changement de page, contrôle d'effets, personnalisation MIDI avancée

Capacité : 16 banques configurables (jusqu'à 64 assignations MIDI)

Spécifications techniques

Matériau : métal robuste

Alimentation : 5 V CC



Courant de fonctionnement : 45 mA
Batterie : 300 mAh
Couleur : noir

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Points forts

Format ultra-compact et léger, parfait pour les musiciens nomades
Connexion directe aux dispositifs d'effets pour une utilisation professionnelle
Grande flexibilité grâce à la personnalisation avancée des commandes MIDI
Utilisation intuitive avec les applications de type Page Turner
Excellente autonomie pour les longues sessions ou performances live

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		