

**Bouton de crossfader et fader pour contrôleur Denon Prime et SClive**

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVBOUTCROSSFPRIME



Bouton de crossfader et fader pour contrôleur Denon Prime et SClive

Bouton de crossfader pour contrôleur Denon Prime et SClive

PT1110671001

Packaging :

Dimensions produit :

*Données non contractuelles*