

Boutons knob plastique de façade Play Pause Cue pour contrôleur Pioneer DDJ-FLX

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVPPCDDJFLX6



Boutons knob plastique de façade Play Pause Cue pour contrôleur Pioneer DDJ-FLX6

Boutons knob plastique de façade Play Pause Cue pour contrôleur Pioneer DDJ-FLX6

DAC3433

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles